

OPAL




OPAL


POPIS MODELU Dřevěný rám, dřevěné materiály lepené, hmoždinky.

ČALOUNĚNÍ SEDADLA: Vinocové pružiny, PUR pěna, potah z vaty.

KOMFORT SEDADLA: Standardně: PUR pěna



Alternativně:
pružinové jádro za
příplatek



Vždy prosím upřesněte v objednávce, jinak bude dodána PUR pěna. S pružinovým jádrem komfortu sezení se výška sedáku zvyšuje o cca 1 cm. ,

POLSTROVÁNÍ ZAD: Gumové pásky, PUR pěna, potah z vaty.

VÝŠKA SEDADLA: Dvě výšky sedu na výběr: standardní 46 cm nebo alternativně 49 cm /ovládáno pomocí výšky nožiček/. Vždy prosím upřesněte, jinak bude dodána výška 46 cm.

HLOUBKA SEDADLA: 57 cm

VARIANTY NOHOU: Viz strana 3

VÍCEBAREVNOST: Pouze v jedné barvě.

KONTRASTNÍ ŠEV: Kontrastní švy pouze v béžové nebo hnědé barvě, možné u všech kůží a látek. Prosím vždy specifikujte, jinak bude doručeno tón v tónu!

ČALOUNĚNÍ ZAD: Všechny typy, kromě sofa 2sed s područkami /SR 61/ čalounění zad za příplatek. Sofa 2sed s područkami (SR 61) vždy záda skutečná. **Elementy bez područky nebo s 1 područkou pouze jako spojovací prvek. Nelze objednat samostatně, z boku nečalouněné.**

SPECIÁLNÍ FUNKCE: Plánování sedací soupravy, která kromě standardních typů a funkcí nabízí řadu individuálních typů. Jednotlivé typy lze vybavit jak pevnou, tak motorickou funkcí TV. To nabízí tu výhodu, že pouze vaše oblíbené místo může být vybaveno požadovanou funkcí.

OPAL

VARIANTY NOHOU:

standard:

Černé kovové kulaté nohy



alternativně:

Kovové nohy saténový nikel



Kovové nohy matně černé



za příplatek:

Černá ližina



Pokud je ližina objednána v matně černé barvě, jsou standardně dodávány kovové patky v matně černé barvě pro rohy, prodloužené pohovky a taburety. Ližiny nejsou možné u rohových elementů a taburetů.

U prodloužených pohovek jsou možné pouze pod područkou!

OPAL

FUNKCE:

TV FUNKCE MOTOROVÁ:

Nastavení opěrky zad a nohou ze sedu do polohy TV a lehu s 1 motorem, spouští se pomocí vnitřních dotykových senzorů /na straně sedadla/.
Lze kombinovat pouze s ručním nebo motorickým nastavením opěrky hlavy.

**Poznámka: Všechny pohovky ve spojení s funkcí TV motorizované jsou zpravidla rozděleny a dodávány ve 2 baleních.
K dispozici také s baterií za příplatek.**



TV FUNKCE MOTOROVĚ PREMIUM:

Nastavení opěrky nohou, sedáku a opěradla pomocí 2 elektromotorů pomocí ovladače s kabelem.

Stiskněte pravé horní tlačítko:

Opěrka nohou se vysune do relaxační polohy.

Stiskněte levé horní tlačítko:

Opěrka nohou se vrátí do původní polohy.

Stiskněte pravé prostřední tlačítko:

Sedák se posouvá dopředu, klesá dozadu, záda se otevírají do lehu.

Stiskněte levé prostřední tlačítko:

Sedák a opěradlo se vrátí do původní polohy.

Stiskněte pravé dolní tlačítko:

Opěrka nohou, sedák a záda se pohybují synchronně do polohy vleže.

Stiskněte levé dolní tlačítko:

Opěrka nohou, sedadlo a záda se vrátí do původní polohy.

K dispozici také s baterií za příplatek.

Poznámka: Všechny 2místné pohovky ve spojení s funkcí TV jsou motorizované Premium jsou zpravidla rozděleny a dodávány ve 2 baleních.ar.



MOTOROVÝ VÝSUV SEDU:

Nastavení sedadla motorem 1-E. Spouštění je interních dotykových senzorů. Prodloužení celé sedací plochy o cca 20 cm.

K dispozici také s baterií za příplatek.



RUČNÍ NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY:

Nastavení opěrky hlavy má standardní zásuvné kování, které lze individuálně nastavit.

MOTORIZOVANÉ NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY:

Nastavení opěrky hlavy se nastavuje 1 elektromotorem přes vnitřní ovládací panel (umístěný na boku sedadla). Lze kombinovat pouze s motorizovanou nebo motorizovanou funkcí Premium TV.

U funkce Premium TV se opěrka hlavy nastavuje pomocí kabelového ručního spínače.

K dispozici také s baterií za příplatek.



OPAL

FUNKCE

MOTORICKÁ RELAXAČNÍ FUNKCE V PRODLOUŽENÉ POHOVCE:

Přestavení ze sedu do relaxační polohy:

spouští se prostřednictvím vnitřního ovládacího panelu (umístěného na straně sedadla). Sedací jednotka se posune dopředu a záda se sníží do relaxační polohy.

Uvolněním tlačítka lze funkci zastavit v libovolné požadované poloze. K dispozici také s baterií za příplatek.

prodloužení celé sedací plochy o cca 28 cm.



FUNKCE STOLKU:

Dřevěnou polici je možné objednat v těchto barvách:

přírodní, wenge, černá, dub bianco,

dub olejovaný, jádrový buk. Vždy prosím specifikujte.

Natur



Schwarz



Wenge



Eiche biancofarbig



Eiche geöltfarbig



Kernbuchefarbig



SYSTÉM ZÁSUVKY S DODATEČNÝM PŘIPOJENÍM USB A+C: možné pouze ve spojení s funkcí stolu.



BATERII LZE INSTALOVAT Z VENKU: Před použitím je třeba baterii jednou plně nabít. Baterie se zasune vodorovně do zadní části a poté se jednou otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, čímž se baterie aktivuje a je funkční. Tím je zajištěn bezdrátový provoz. Při používání upozorňujeme, že jakmile baterie zabzučí, je nutné ji ihned nabít. Nabíjení je nutné provádět přiloženou nabíječkou.

VÝMĚNNÁ BATERIE: Je možné objednat i výměnnou baterii. Tento lze objednat jako typ 0671 (viz poslední strana modelových typů v ceníku).



OPAL

[Vezměte prosím na vědomí, že níže uvedené vlastnosti související s modelem nepředstavují oprávněnou stížnost:](#)

KOMFORT SEDADLA: Mezi elementy s funkcí a bez ní mohou být drobné rozdíly v pohodlí sezení. To platí i pro chování prvků s funkcí stolu.

VLNĚNÍ: Tvorba vln je součástí běžného zpracování.

SMĚR ŠVU: U kůže jsou možné jiné švy než u látky.

PIKTOGRAMY: Piktogramy v ceníku jsou schematické a mohou se lišit od skutečnosti.

ROZMĚRY: Všechny rozměry jsou přibližné rozměry!

ZMĚNY MODELU: Změny modelu vyhrazeny.